

UFSM00029 - FÍSICA EXPERIMENTAL III FSC1026 - FÍSICA GERAL EXPERIMENTAL III FSC326 - LABORATÓRIO DE FÍSICA III Engenharias e Física

Semestre - 1.2023

Prof. Hans R. Zimermann

"A perfeição é atingida não quando não se tem mais o que colocar, mas sim quando não se tem mais o que tirar." - Antoine de Saint-Exupéry

V: 02-05-2023 19:59:00

Experimento: - LEI DE OHM

Teoria

A aplicação de uma diferença de potencial elétrico V em um fio faz aparecer, nele, uma **corrente elétrica** I. A **resistência elétrica** R entre dois pontos quaisquer de um condutor é definida pela equação

$$R = \frac{V}{I} \tag{1}$$

A resistência R é uma característica do fio como um todo, ou seja, depende do comprimento, da espessura e do material de que ele é feito. Por outro lado, a grandeza **resistividade** (ρ) é uma propriedade **específica dos** materials e depende de características microscópicas intrínsecas. Ou seja, pode-se lidar com fios de diferentes tamanhos e espessuras de um mesmo metal, cada um deles apresentando um valor diferente de resistência, porém, com a mesma resistividade. Essa grandeza informa como é a resposta microscópica do meio, ou seja, qual é a **densidade de corrente** J quando o meio é sujeito a um **campo elétrico** E. Matematicamente, tem-se esta relação microscópica:

$$\rho = \frac{E}{J} \tag{2}$$

Como, no Sistema Internacional de Unidades (SI) as unidades de E são [V/m] (Volt/metro) e de J são $[A/m^2]$ (Ampère/metro quadrado), ρ é dado em $[\Omega.m]$ (ohm x metro). No caso de um fio uniforme de comprimento l e seção reta de área A, tem-se

$$E = \frac{V}{l} \quad e \quad J = \frac{I}{A} \tag{3}$$

Combinando-se as equações 1, 2 e 3, chega-se a uma relação entre a resistência e a resistividade de um fio uniforme, dada por

$$R = \rho \frac{l}{A} \tag{4}$$

Medindo-se a resistência de um fio uniforme e homogêneo em função de seu comprimento, pode-se determinar a resistividade do material de que ele é feito. Para isso, basta conhecer a área da seção reta do fio.

Prática

1 Objetivos

Verificar experimentalmente a dependência da resistência em função dos seguinte parâmetros: A relação entre a voltagem aplicada e acorrente; O Tipo de material, comprimento do fio, espessura do fio.

2 Material utilizado

- a) Fonte de Tensão e Corrente Contínua (CC);
- b) Uma Tábua didática Azheb Lei de Ohm;

- c) Um multímetro;
- d) Dois fios ou cabos condutores;
- e) Um papel milimetrado;
- f) Uma régua ou trena ou paquímetro ou micrômetro.

3 Procedimento experimental

3.1 A - Relação entre a voltagem e a intensidade da corrente elétrica de um resistor

1. Monte o circuito de acordo com a figura 1;




Figura 1: Circuito CC Resistivo Básico. Fonte: Autor.

- 2. Ajuste o multímetro para atuar como amperímetro na escala para 10 A;
- 3. Monte o circuito, conforme o esquema da figura 1, com um fio de 1 m do painel, a fonte e o amperímetro (em série);
- 4. Use os controles da fonte e varie a tensão entre $1\,V$ e $5\,V$, meça os valores de corrente e complete a Tabela 1. FAÇA AS MEDIDAS RAPIDAMENTE, PARA NÃO DANIFICAR A FONTE;
- 5. Com os dados da Tabela, faça o gráfico $I \times V$.
- 6. Analise o gráfico para determinar o tipo de função;
- 7. Qual a relação entre as grandezas envolvidas?
- 8. Determine o valor médio de V/I;
- 9. Compare o erro entre o valor médio experimental calculado e o valor medido com o multímetro?
- 10. Que significado físico tem V/I ?

Tensão da fonte $[V]$	Corrente medida [A]	Cálculo V/I $[V/A]$
1,0		
2,0		
3,0		
4,0		
5,0		
	Media:	

Tabela 1: Razão entre Voltagem e Corrente em condutor.

3.2 B - Dependência de R em relação ao comprimento do fio

1. Monte o circuito de acordo com a figura 2;




Figura 2: Circuito CC Resistivo Variável Básico. Fonte: Autor.

- 2. Ajuste o multímetro para atuar como ohmímetro;
- 3. Para um fio do painel, conecte o multímetro e meça as diferentes resistências para diferentes comprimentos;
- 4. Anote os valores na Tabela 2;
- 5. Com os dados da Tabela 2, faça o gráfico $R \times L$;
- 6. Analise o gráfico para determinar o tipo de função;
- 7. Qual a relação entre as grandezas envolvidas?

Condutor resistivo	Comprimento do fio (m)	Resistência ôhmica	Quociente $(R.A/L)$
utilizado (material) e		$medida (\Omega)$	
diâmetro ⊘(mm)			
$Ni-Cr \oslash 0,36$	0,20		
Ni-Cr ⊘ 0, 36	0,40		
Ni-Cr ⊘ 0, 36	0,60		
Ni-Cr ⊘ 0, 36	0,80		
Ni-Cr ⊘ 0, 36	1,00		

Tabela 2: Variação da resistência em função do comprimento de um condutor R/L.

3.3 D - Dependência de R em relação à área da seção reta do condutor

- 1. Complete a Tabela $\frac{3}{2}$ abaixo para fios **com** $L=1\,m$ e com diferentes materiais e áreas de seção transversal.
- 2. Com os dados da Tabela 3, faça o gráfico R x A.
- 3. Analise o gráfico para determinar o tipo de função.
- 4. Qual a relação entre as grandezas envolvidas?

Condutor (material) e	Área da seção	Resistência ôhmica	Produto calculado
$diâmetro \oslash (m)$	transversal (m^2)	medida (Ω)	(RxA)
Ni-Cr $\oslash 3, 6 \times 10^{-4}$			
Ni-Cr $\oslash 5, 1 \times 10^{-4}$			
Ni-Cr $\oslash 7, 2 \times 10^{-4}$			
$\text{Fe} \oslash 5, 1 \times 10^{-4}$			

Tabela 3: Variação da resistência em função do diâmetro de um condutor $R \times A$.

3.4 C - Resistividade

- 1. Complete a Tabela 4 abaixo para fios de mesmo material (Ni-Cr) com diferentes áreas de seção transversal (copie da Tabela 3);
- 2. Calcule a média e compare com os valores da literatura.

Diâmetro \oslash (m)	Área $[m^2]$	Resistência (Ω)	Resistividade $(\rho) [\Omega.m]$	
Ni-Cr $3, 6 \times 10^{-4}$				
Ni-Cr $5, 1 \times 10^{-4}$				
Ni-Cr $7, 2 \times 10^{-4}$				
Média:				

Tabela 4: Coeficiente de resistividade para o Nicromo (Ni-Cr)

4 Relatório ou Exercícios

- Construa o relatório apresentando os itens obrigatórios.
- Comente as prováveis fontes de erro.
- Responda as questões formuladas.
- Apresente os dados organizados em Tabelas.
- Apresente a análise dos dados e gráficos.
- Apresente os resultados solicitados no sistema internacional de unidades com todos os cálculos efetuados.

Dica:

O que se espera? Algo do tipo...




Figura 3: $I \times V$. Fonte: Web.

Coeficientes de Resistividade:

$$\rho_{Ni-Cr} = 10,0 \times 10^{-7} \ \Omega.m$$

$$\rho_{Fe} = 10,0 \times 10^{-8} \ \Omega.m$$